

Teile Liste

Modell/Laufwerk	Bezeichnung
AIT	AIT2 drive push roller arm
	AIT2 Köpfe
	AIT3 drive push roller arm
DAT 1533/1537/1539	Köpfe
	Pinch Roller
	Datensicherungsbänder
	Reinigungsbänder
DLT 4000/7000/8000	Köpfe
	Boards
	Motoren Front/Rear, gebraucht
	Head Guide Assemblies (HGA)
	Datensicherungsbänder
LTO1/LTO2	Köpfe
	Boards
	Motoren
SuperDLT 220/320	Köpfe
	Motoren

Ersatzteilservice

Unser Ersatzteil- und Austausch-Service liefert oft benötigte Teile zu einem Bruchteil des Neupreises. Wir verwerten neue und überarbeitete Produkte, um Ihnen kostengünstige Verbesserungen bzw. Instandsetzungen zu dem hohen Qualitätsstandard zu bieten, auf den Sie vertrauen können.

Dies erreichen wir, indem alle Ersatzteile einer rigorosen Qualitätsprüfung unterzogen werden. Sobald Ihre defekten Teile bei uns eingehen, werden Sie von uns mit Austauschteilen beliefert, ebenso können Sie unseren Vorab-Austauschservice in Anspruch nehmen.

Sollte ein benötigtes Ersatzteil nicht in unserer Liste aufgeführt sein, so senden Sie uns bitte eine E-Mail mit der Bezeichnung und der Teilenummer des gewünschten Teils. Wir werden uns bemühen, dieses Teil für Sie zu finden.